

## **Seleção de região**

O rádio lhe oferece a opção de ouvir as faixas de frequência FM e AM. Para que isso seja possível em todas as partes do mundo, o rádio precisa ser configurado para a região correta. Se você não tiver nenhum problema para ouvir a faixa AM, não precisará fazer nenhum ajuste às configurações do rádio. As regiões selecionáveis são Europa (EUROPE), América do Sul (SOU AMER) e Ásia/Pacífico (ASIA/PAC).

Proceda da seguinte maneira para trocar a região:

1. Ative o modo rádio (SRC)
2. Simultaneamente, pressione os botões 3 e 5, (10), por pelo menos 3 segundos. A região atual é mostrada no display.
3. Pressione os botões 3 e 5 novamente para trocar para a região seguinte. Repita até que a região correta seja mostrada no display.